



1. BRANCHEMENT DU MATÉRIEL



Connecter l'ordinateur (mini jack) aux enceintes (XLR) et au projecteur (HDMI 1)
Brancher ordinateur + projecteur + 2 enceintes sur le courant 220V



2. INFORMATIONS IMPORTANTES

- Tester l'installation au minimum un jour avant la projection.

En cas de problème > G. Bolomey 076 206 26 07

- VLC est un bon lecteur de fichiers vidéo: <https://www.videolan.org/vlc/index.fr.html>


LE SON

- Poser les enceintes en hauteur (hauteur de table ou tabouret minimum)
- Orienter les enceintes vers le public
- Régler le volume sur l'ordinateur et tester différents extraits (dialogues puis musique)
- Ne pas toucher les réglages des enceintes
- Stéréo: câble XLR rouge = enceinte droite. Test stéréo: <https://www.youtube.com/watch?v=6TWJaFD6R2s>
- Manuel utilisation enceintes : <https://www.genelec.com/8020d#section-downloads>



L'IMAGE

- Régler la largeur/netteté/trapèze de l'image
- Manuel utilisation projecteur: https://www.epson.fr/fr_FR/support/sc/epson-eb-u04/s/s1428



LET'S DOC!

3. ENVOIS

- Bien vérifier avec la check-list que l'ensemble du matériel est présent
- Bien caler le matériel, rien ne doit bouger dans le carton!
- Envoi en courrier A (aller le matin à la poste) ou express.



LE KIT

EMPLOI MATERIEL DE PROJECTION

4. CHECK-LIST



1. Projecteur
2. Câble HDMI
3. Adaptateur usb C
4. Câble alimentation 220V projecteur
5. 2 enceintes
6. 2 câbles alimentation 220V
7. Câble minijack – XLR
8. Câble rallonge minijack
9. Multiprise 220V
10. Multiprise avec câble 220V
11. Rallonge 220 V

